

MOTOR 2.0K PROMETEO Mk V MANUAL MANTENIMIENTO

Comprobar/limpiar 750 kms 10.000 kms 15.000 kms 20.000 kms

| | | | | |
|------------------------------|----|----|----|----|
| -Reglaje Valvulas | | | | XX |
| -Bujias | | | XX | |
| -Sincro TB,s -Filtro Aire | | XX | | |
| -Aceite motor | XX | | | |

Cambiar 10.000 kms 25.000 kms 40.000 kms 55.000 kms
1 año 2 años 3 años 4 años

| | | | | |
|--------------------------------|----|----|----|----|
| -Aceite Caja -Distribucion | | | | XX |
| -Bujias -Anticongelante | | | XX | |
| -Fluido frenos y Hidraulico | | XX | | |
| -Aceite y filtro Motor | XX | | | |

Nota: El manual de mantenimiento es aplicable a los motores 2.0K Prometeo Mk V Versión Racing, no para la Versión Competición o Versiones anteriores del 2.0K.